

Les COFFRETS branchement PME-PMI



Installation optimisée

Faible encombrement.
Point de fixation haut par boutonnière.
Bridage des câbles simplifié.



Coffrets PME-PMI ivoire

Ce coffret est destiné à recevoir un compteur PME-PMI ainsi que l'appareillage complémentaire nécessaire à son fonctionnement.

Il est constitué d'une cuve réduite en profondeur et d'une porte de type HN 62-S-20.

Composition :

- 1 cuve équipée de :
 - 1 entrée de câble de terre avec passe-fils et frette de maintien câble,
 - 1 entrée de câble tension avec passe-fils et frette de maintien câble,
 - 1 entrée de câble intensité avec passe-fils et frette de maintien câble,
 - 2 entrées de câble avec passe-fils et frettes de maintien câbles pour éventuellement le câble d'antenne, de téléphonie, de liaison découplage ou de liaison RJ45 client,
 - 1 barre de terre assurant d'une part le raccordement et le maintien du câble de terre et d'autre part de deux systèmes de raccordement des écrans de terre des deux câbles HN 33-S-34 (tension et intensité),
 - 1 rail DIN fixé en fond de cuve, équipé de :
 - pour les circuits tension : 1 coupe-circuit 3 modules tripolaires + neutre (10x38) livré avec 3 fusibles 10A gG,
 - pour les circuits intensité : 1 dispositif de court-circuit livré avec un système de mise en court-circuit avec détrompeur imperdable,
- 1 porte, assurant la fonction de tableau de contrôle (compteur PME-PMI, boîtes d'essais U&I, modem et relais 175 Hz).

Matière polyester armé de fibres de verre, moulées à chaud en compression.

Dispositif de fermeture par clé triangle (possibilité scellé).

		Enedis	Depagne
Coffret PME-PMI	sigle Enedis	69 88 100	988 100 00
	sigle sigle		988 100 01

